

SIRENA EXTERIOR

Modelos:
S 63ALFH-MPXH



IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES



S 63H-MPXH



ROJO: POSITIVO } VCC
NEGRO: NEGATIVO }
AMARILLO: MPXH }



Ventana para visualizar
la superficie de apoyo del TAMPER
¡NO AGUJEREAR!



Para más información sobre éste y otros productos X-28, ingrese a: www.x-28.com/manuales

PARA ENTRAR EN PROGRAMACIÓN SE PUEDE PROCEDER DE DOS FORMAS:

- 1) ANTES DE MONTAR LA SIRENA: alimentarla y conectarla a MPXH. Presione 4 veces el "pulsador" de antidesarme.
 - 2) LUEGO DE ESTAR MONTADA, se puede acceder remotamente a la sirena con el comando FDISP. Se debe desactivar la alarma con el código de propietario o el del instalador, presionar PP e ingresar la secuencia F DISP (3477), seguida del número de dispositivo en 2 dígitos (De fábrica trae el 00).
- Una vez realizado cualquiera de estos procesos, se debe presionar PP en un teclado para ingresar a programación. Seguidamente para acceder a las programaciones avanzadas se debe presionar durante 2 segundos la tecla P en un teclado.

FUNCIÓN	CÓDIGO	PROGRAMACIÓN	NOTAS	
Identificador de tamper	P770 NN	NN = 0 NN = 1 a 32	Deshabilita el tamper Ident. del tamper	Eligiendo un número distinto de 00 se puede visualizar el ID que produjo el último disparo por tamper mediante la secuencia FDIAG 2.
Partición N suena	P77N X	N = 1 a 8 X = 0 X = 1 X = 2	Número de partición No suena Suena en Me Voy Suena siempre	De fábrica: Suenan todas las particiones siempre.
Sonido de incendio continuo	P779 N	N = 0 N = 1	Intermitente Continuo	De fábrica: Intermitente.
Número de dispositivo	P881 NN	NN = 00 NN = 01 a 32	No se supervisa	De fábrica: 03.
Tipo de sirena	P882 N	N = 1 N = 2	Sirena A Sirena B	De fábrica: Sirena A.
Atenuación sirena B	P883 N	N = 0 N = 1	No atenuar Atenuar	De fábrica: No atenuar.
Anunciador	P884 N	N = 0 N = 1 N = 2	No hace anuncios Bajo Alto	De fábrica: No hace anuncios.
Volumen de BEEPs	P885 N	N = 0 N = 1 N = 2 N = 3 N = 4	No hace beeps Mínimo Bajo Alto Máximo	De fábrica: Hace beeps. Volumen alto
Timbre	P886 T NN	T = 0 T = 1 T = 2 NN = 00 a 99	Timbre No Volumen Bajo Volumen Alto Número de nodo	De fábrica: Timbre No.
Logo X-28	P887 N	N = 0 N = 1 N = 2 N = 3 N = 4 N = 5 N = 6 N = 7	Siempre apagado Encendido activada Intermitente activada Destellante activada Siempre encendida Siempre intermitente Siempre destellante Activ. enc./Desact. destella	De fábrica: Encendido activada.
Luz de emergencia	P888 T NN	T = 0 T = 1 T = 2 NN = 00 a 99	Sin luz de emergencia Luz de emergencia noche Luz de emergencia 24 hs Número de nodo	De fábrica: Sin luz de emergencia.
Fin de línea	P889 N	N = 0 N = 1	No Sí	De fábrica: Fin de línea No.
Partición de señalizaciones	P880 N	N = 1 a 8		De fábrica: Partición 1.